

Denne quickguide er beregnet som hjælp til førstegangsbrugeren. Derfor er der medtaget en del tips og forslag. Til gengæld er enkelte mere sofistikerede features ikke omtalt heri. Vi henviser til den engelske instruction manual, der også medfølger i emballagen samt til PRO menu manualen, der kan rekvireres hos REGAL A/S.

Generelt om FX-305

FX-305 er en 12 bit lyslederfotocelle med firecifret display. FX-305 har den absolut bedste opløs-ning på markedet. Ydermere har FX-305 to udgange, hvilket gør den perfekt til kantstyringsopgaver med Sunx FT-A30 fiber. De to udgange kan også bruges til setpunkt og alarmudgang.

De to udgange hos FX-305 betyder, at der skal der bruges et specielt kabel med fire ledere, som er lavet til formålet, med betegnelsen: CN-74-C2 eller CN-74-C5.

Sunx har mere end 1000 forskellige fibre, som alle kan benyttes med FX-305.



MODE indicator lyser udfor den menu, der er aktiv. **Stability indicator** lyser for stabil aftastning. **Operation indicator** lyser ved aktiv udgang. **MODE** knappen skifter mellem menuerne. **JOG** knappen scroller i menuerne.

Når forsyningen tilsluttes starter fotocellen i **RUN** MODE. Ved tryk på MODE knappen, skiftes cyklisk mellem de 6 menuer. Den gule LED lyser udfor den aktive menu. Trykkes på JOG knappen kommer du ind i menuen – og her benyttes JOG knappen ved at dreje til enten "+" eller "-" for at ændre indstillingen.

PRO menuen har 6 undermenuer (PRO1 til PRO6) der hver for sig har en menu.



Eks. 1: Manuel indstilling

		LCD display
1	Anbring emnet indenfor fiberens rækkevidde. Tryk på MODE knappen indtil MODE indikatoren står udfor TEACH	
2	Tryk på JOG knappen med emnet foran fiberen. Hvis indstillingen accepteres, blinker displayet 3 gange.	1234
3	Displayet viser først kortvarigt den indlæste talværdi for "emne foran fiber" – derefter vises den aktuelle talværdi løbende. MODE indikatoren udfor TEACH blinker. Fjern emnet og tryk JOG knappen ned.	587
4	 Hvis indstillingen accepteres vil den indlæste talværdi for "baggrund" blinke et par gange. Derefter vises fotocellens stabilitetsvurdering af indstillingen. Hvis en stabil aftastning er mulig – vises sol i displayet Hvis en stabil aftastning ikke er mulig – vises sol i displayet 	Sood XRrd
5	Herefter vises setpunkt værdien (skifteværdien mellem baggrund og emne)	000 200
6	blinker i displayet mens værdierne indlæses i hukommelsen	••••
7	Displayet følger igen hvad der sker foran fiberen. Efter færdiggjort indstilling trykkes MODE indtil RUN lyser.	1234

Indstilling af setpunkt

Tryk MODE knappen indtil indikatoren lyser udfor ADJ				
Drejes JOG knappen mod "+" øges setpunktsniveauet (værdien hvor udgangen skifter). Drejes JOG knappen mod "-" mindskes niveauet	+	1234 1235	eller	:234 :233
Tryk JOG knappen ned for at gemme indstillingen				

Indstilling af Timer Tryk MODE indtil indikatoren lyser udfor TIMER. Her kan vælges mellem aktiv timer eller ingen timer. Hvilken timerfunktion samt varigheden af timersignalet skal indstilles i PRO menuerne.

Indstilling af Ligth ON / Dark ON

Tryk MODE knappen indtil indikatoren lyser udfor L/D ON		l ·on	Displayet viser den aktuelle indstil- ling af timeren (her Light ON)
Uanset om JOG knappen drejes mod "+" eller "-" vil udgangsfunk-tionen skifte mellem Light ON og Dark ON			
Tryk JOG knappen ned for at gemme indstillingen		0.0u	Displayet viser den indstilling du har valgt.

Eks. 2: Grænse indstilling

		LCD display
1	Sørg for at emnet vil forekomme indenfor fiberens rækkevidde. Tryk på MODE knappen indtil MODE indikatoren står udfor TEACH	1234
2	Tryk på JOG knappen med baggrunden foran fiberen (dvs. i tilstanden hvor emnet ikke er foran). Hvis indstillingen accepteres, vil displayet blinke 3 gange.	1234
3	Displayet viser først kortvarigt den indlæste talværdi for "emne foran fiber". Derefter vises den aktuelle talværdi løbende. MODE indikatoren udfor TEACH blinker. Drej JOG knappen mod enten "+" eller "-" siden.	587
4	 Hvis JOG knappen drejes mod "+" siden løber (2 gange) fra højre mod venstre og setpunkt værdien sættes ca. 15 % højere end under pkt. 2 (dvs. 15 % mindre følsomhed). Dette benyttes typisk i opgaver med diffuse fibre. Hvis JOG knappen drejes mod "-" siden løber (2 gange) fra venstre mod højre og setpunkt værdien sættes ca. 15 % lavere end under pkt. 2 (dvs. 15 % højere følsomhed). Dette benyttes typisk i opgaver med sender/modtager fibre. 	
5	Derefter vises fotocellens stabilitetsvurdering af indstillingen. Hvis en stabil aftastning er mulig – vises i displayet Hvis en stabil aftastning ikke er mulig – vises i displayet	Sood XRrd
6	Herefter vises setpunkt værdien (skifteværdien mellem baggrund og emne)	
7	blinker i displayet mens værdierne indlæses i hukommelsen	••••
8	Displayet følger igen, hvad der sker foran fiberen. Efter færdiggjort indstilling trykkes MODE indtil RUN lyser.	:234

Kort om PRO menuen

Display	Beskrivelse
	• Responstid vælges som H-SP (65μs), fast (150μs), Std (250μs), Stdf (700 μs), long (2,5
	ms), U-LG (4,5 ms)
	 Lysstyrken er valgbar, uafhængigt af responstiden
	 Timeren indstilles trinløst for begge output (0-500ms)+vælg mellem ON/OFF delay eller
Prof	ONE SHOT i "dely".
	• Hysterefunktionen indstilles under "hys". Vælg mellem lille, standard eller stor hysterese.
	 Stabilitetsfunktionen indstilles under "stb" Vælg stabilitetsmargen mellem ±5 %, ±15 %, +30 %
	• Grænse indstilling under "shft". Vælg springet for JOG knappen (justerbar fra 0 % til 80 %)
	Displayets visningsform (numerisk, procent, peak hold, bottom hold) indstilles under "disp"
řidí	Mulighed for at vende displayet så det kan læses fra modsatte side under "turn"
	• Economic funktionen er strømbesparende + slukker displayet. Indstilles under "eco"
07	Hente data/indstillinger i en af fotocellens 3 hukommelser gøres i "chlo" (channel load)
rrgj	• Gemme data/indstillinger i en af fotocellens 3 hukommelser gøres i "chsa" (channel save)
	 Kopiere data/indstillinger fra én fotocelle til andre gøres under "copy"
	Back-up kan slås fra eller til i "b-up"
Prov	Hente eksterne data/indstillinger via optisk kommunikation gøres i "chlo" (channel load)
	 Kommunikation via infrarød port kan slås fra eller til i "C_LC"
	Gemme data/indstillinger eksternt via optisk kommunikation gøres i "chsa" (channel save)
	 Fotocellens indstilling kan aflæses som kode i "code"
	 Nuljustering af display laves under "0adj"
2.5	• Sætte lås på fotocellen så "adj" ikke kan bruges ved normal brug gøres i "a.lc" (adjust lock)
	 Interference beskyttelse mellem 16 forstærkere vælges i "Inpr"
	Resette indstilling af fotocellen gøres i "reset"
00	Output 1 vælges som Normal mode, Window Comparator mode, Rising differential mode
rroo	eller Trailing mode i "Out 1"
	 Output 2 vælges som Normal mode, Alarm output eller Error mode i "Out 2"

For uddybende information omkring PRO menuerne – kontakt REGAL A/S.



REGAL A/S har oprettet en el-komponent database i CAD programmet *PCschematic*. Databasen indeholder over 600 SUNX varenumre og kan rekvireres hos REGAL A/S.